


Erforderliche Einbaumaße:

Für den Einbau des Entwässerungsmoduls DELTA sind mindestens ein 30 mm großer Fensterbankfalz plus ein mindestens 10 mm großer Unterbau des Fensters erforderlich.

Necessary assembly dimensions:

To assembly the drainage module DELTA a window sill rebate of minimum 30 mm plus a subgrade of the window of minimum 10 mm is necessary.


1



Vorkomprimiertes Dichtband wie dargestellt auf Entwässerungsmodul DELTA aufbringen.
z.B. vorkomprimiertes Fugendichtband 15 x 3 mm illmod 600.

Apply pre-compressed sealing tape onto the drainage module DELTA as shown.
e.g. pre-compressed joint sealing tape 15 x 3 mm illmod 600

2



Entwässerungsmodul positionieren und Position am Fensterrahmen anzeichnen.

Place drainage modul and mark position on the window frame.